



MAINCO

EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

CAP- SULAS INFORMATIVA

¿Como dimensionar un manómetro?

1. Seleccionar el manómetro con escala aproximadamente el doble de operación de trabajo. Se recomienda no utilizar un manómetro a más de 75% de la escala total, debido que el mecanismo se puede fatigar.
 2. Conociendo el grado de exactitud requerido, se debe determinar la exactitud del manómetro
 3. Los rangos de temperatura de operación:
 - Manómetro seco: -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$
 - Manómetro con glicerina: -25°C a 65°C
 - Nuevo StabilizR: -40 a 120°C
 4. Si el fluido contiene sólidos, se necesita un sello de diafragma, si la temperatura es extrema utilizar un sifón.
 5. Tipo de conexión: Inferior posterior
- Las conexiones están disponibles en NPT (1/4" y 1/2") y clamp en 1 1/2" y 2".**
6. Para la visualización de escala hay carátulas de 2 1/2" y 4"

(502) 4739-4696



PBX: (502) 2386 - 8787



www.mainco.com.gt



inoxidable@mainco.com.gt



42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.